

Service
Service
Service

Information

1986-12-05

CD160

A86-148

ELECTRO-DENIS sprl
Radio-TV-HiFi-Electro Ménager
Faubourg de France 2
6830 Bouillon
061 - 466 352

(F)

A fin de pouvoir adapter le Service Manual les feuillets suivants ont été soit modifiés, soit ajoutés:

Feuillets de modification

PAGE DE GARDE

1-1 1-1a
6-4 6-4-a
6-9 6-9-a

Service
Service
Service



40 061 A12

Service Manual

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

SOMMAIRE

- 1 Commentaire sur la subdivision et contenu par page
- 2 Organes de commande et caractéristiques techniques
- 3 Instructions de dépannage
- 4 Mesures et réglages
- 5 Vues éclatées et listes des composants mécaniques
- 6 Schéma bloc, schémas de principe, données de platines, listes de composants électriques et plan de câblage.
- 8 Modifications
- 9 Autres informations

Se référer à la Documentation Service du mécanisme du C.D.M.-2 en matière de dépannage 0001, 0301 Top Hi-Fi

Le dépannage de la commande à distance externe (émetteur + récepteur) est donné à la Documentation Service EM2000.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3122 110 03420





1. NOTE EXPLICATIVE SUR LA PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION

La documentation se compose de chapitres.

La numérotation du chapitre est reconnaissable au premier chiffre du numéro de page.

Le second chiffre du numéro de page est le chiffre de succession.

Si des modifications ou des éléments complémentaires nécessitent l'adjonction de feuillets de remplacements, une troisième section s'ajoute au numéro de la page: un chiffre indique alors qu'il s'agit d'un feuillet complément. Un feuillet de remplacement est reconnaissable à une lettre figurant à la suite numéro de page.

Exemple:

3-6 il s'agit de la page 6 chapitre 3
 3-6-1 il y a un feuillet qui a été ajouté à la page 3-6
 3-6-a c'est un feuillet de remplacement pour la page 6, chapitre 3 (la page 3-6 peut donc être retirée de la documentation).


CONTENU PAR PAGE

Chapitre Page Définition


1	1-1-a	Commentaire sur la subdivision de la Documentation Contenu par page
2	2-1	Organes de commande
	2-2	Caractéristiques techniques
3	3-1	Instructions de dépannage
	3-2	Dépose du couvercle Remplacement du fusible de verre Remplacement du fusible de transformateur Maintenance du panneau frontal Maintenance du décodeur + platine alimentation Maintenance de la platine d'asservissement + pré-ampli Maintenance du mécanisme de chargement
4	4-1	Mesures et réglages électriques Méthode de mesure détaillée
	4-2	Méthode de mesure détaillée
	4-3	Méthode de mesure détaillée
	4-4	Méthode de mesure détaillée
	4-5	Méthode de mesure détaillée
	4-6	Méthode de mesure détaillée
5	5-1	Vue éclatée mécanisme de chargement Liste des pièces mécaniques
	5-2	Vue éclatée du boîtier

Chapitre Page Définition


6	6-1	Schéma-bloc
	6-2	Schéma du circuit de décodage 1
	6-3	Dessin de platine du circuit alimentation + décodage + schéma de la platine du μP Dessin de la platine imprimée du μP
	6-4-a	Dessin de platine du circuit alimentation + décodage + commutateur d'alimentation
	6-5	Schéma du circuit de décodage 2
	6-6	Schéma du circuit de commande et d'affichage A
	6-7	Dessins de la platine de commande et d'affichage A
	6-8	Schéma du circuit de commande et d'affichage B
	6-9-a	Dessin de platine de commande et d'affichage B
	6-10	Plan de câblage
	6-11	Liste des composants electric
	6-12	Liste des pièces
	6-13	Aperçu des symboles standard Aperçu des symboles standard



PRS 01208
DRA CS1
T12/635




39 456B13






39 457 B12




6-4-a SUPPLY + DECODER PANEL





1301 D7	2304 C7	2310 C6	2315 D5	2323 E9	2329 G7	2334 G8	2339 F8	2344 F9	2353 G5
1302 C9	2305 C7	2311 C5	2316 E5	2324 F7	2330 G7	2335 F6	2340 F8	2345 F6	2354 F5
2301 D7	2306 B6	2312 E6	2320 C9	2325 F9	2331 G7	2336 F7	2341 F8	2350 F5	2355 G5
2302 D7	2308 C6	2313 E6	2321 C8	2326 F9	2332 F7	2337 F7	2342 F8	2351 G5	2358 F4
2303 C7	2309 B6	2314 C6	2322 E9	2328 G7	2333 G8	2338 F8	2343 F6	2352 F5	2359 F4
2360 F4	2365 G4	2377 C4	2387 B2	2392 C2	2400 D2	3301 B6	3306 C8	3311 D8	3317 B6
2361 G3	2366 E3	2378 B4	2388 B3	2395 D2	2401 C2	3302 D7	3307 D8	3312 D8	3318 C6
2362 F4	2367 G3	2379 C4	2389 B2	2396 B3	2402 D4	3303 C7	3308 D8	3313 C8	3319 C6
2363 G4	2375 B4	2385 B2	2390 B2	2397 D3	2403 C2	3304 C7	3309 D8	3314 C8	3320 C6
2364 F4	2376 B4	2386 B2	2391 C2	2398 C2	2404 C2	3305 C8	3310 D8	3316 D6	3321 E5
3325 D9	3330 F8	3335 F6	3341 G5	3350 F5	3355 G4	3360 F2	3365 F2	3370 E4	3379 D4
3326 F9	3331 F6	3336 E6	3346 F5	3351 G5	3356 F4	3361 F2	3366 E2	3375 B4	3380 E3
3327 D8	3332 F7	3337 D6	3347 G5	3352 E4	3357 G3	3362 E2	3367 F2	3376 B4	3390 G4
3328 D7	3333 F6	3338 E6	3348 F5	3353 F3	3358 F4	3363 F2	3368 E2	3377 D4	3391 G3
3329 G9	3334 F6	3340 F5	3349 G5	3354 E4	3359 G4	3364 E2	3369 F2	3378 C4	3393 C4
3394 G8	3808 C4	3814 D6	3820 C7	5301 F4	6302 D6	6307 G4	6314 C4	6319 E2	6324 D4
3802 C2	3809 C4	3815 C7	3821 C7	5302 F3	6303 D5	6308 D2	6315 D8	6320 F2	6325 E4
3803 C2	3811 G2	3817 B6	3822 C8	5303 G3	6304 D9	6309 C2	6316 F6	6321 E2	6327 G2
3805 D3	3812 G2	3818 B7	3823 C8	5304 E6	6305 F8	6310 D3	6317 F5	6322 F2	6328 E5
3807 C4	3813 C6	3819 C7	3824 D7	6301 C8	6306 F4	6311 B2	6318 G5	6323 D4	6330 D7
6331 B4	6336 D3	6344 B2	6352 G2						
6332 B4	6340 B2	6345 B2	6353 D2						
6333 B4	6341 B2	6346 C2	6356 E5						
6334 B4	6342 B2	6347 C2	6357 G8						
6335 C4	6343 B3	6348 C6	6358 G9						

1051	H 5	1056	C 2	2056	B 1	2061	E 6	3056	H 6	3068	F 7	3074	G 7	3080	H 5	6055	E 7	6073	G 7
1052	B 3	1058	A 6	2057	C 3	3051	H 5	3059	H 6	3069	F 7	3075	H 7	3081	F 6	6056	E 8		
1053	A 5	2051	G 6	2058	B 1	3053	F 3	3064	C 2	3070	E 8	3077	G 8	3082	G 5	6057	F 7		
1054	A 5	2052	G 6	2059	C 3	3054	F 3	3065	E 7	3071	F 6	3078	E 7	6052	G 5	6058	F 7		
1055	A 2	2055	H 4	2060	G 4	3055	H 4	3066	E 7	3072	C 2	3079	G 8	6053	H 4	6059	F 8		



39 965 D12

PRS.01636

CONTROL AND DISPLAY PANEL B

6-10
BEDRADING

